



Tip de Mantenimiento Aditivos de combustible

¿Alguna vez has escuchado hablar de los asfáltanos?

Los asfáltanos son materiales abetunados que encontramos en cualquier tipo de diesel y que pueden variar en su concentración dependiendo del lote. Si usted examina un filtro de combustible ya saturado, la arena y el polvo pesarán no más de 20 gr, pero en apariencia el filtro tendrá una cubierta negra y terrosa, lo que llamamos asfáltanos.

Las aglomeraciones de asfáltanos tienen un tamaño de 100 a 200 micrones, mientras que el micraje del filtro va de 2 a 25 micras. En este sentido podemos comprender cómo el filtro es bloqueado por estas partículas de mayor tamaño causando saturación prematura del mismo.

¿Cómo combato este problema?

Para prevenir este problema puedes utilizar un acondicionador de asfáltanos de la línea de aditivos de combustible Fleetguard. El cual le ayudará a aumentar la vida del filtro, optimizar la economía de combustible, y reducir las emisiones.

Esta línea de aditivos de combustible es compatible con todos los tipos de diesel.



Para más información, visítanos en cumminsfiltration.com

MB10092

©2010 Cummins Filtration

Impreso en México